

Haltr

Montáž: z haltru odšroubujte matku s podložkou, haltr vsuňte z vnitřní strany ráfku správného rozměru do otvoru k tomu určenému, z vnější strany kola nasadíte podložku a našroubujte matku, kterou utáhněte.

Údržba: pokud dojde k jakémukoli poškození haltru, vyměňte ho, průběžně kontrolujte dotažení.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Země původu: TCHAJWAN

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz