

## NÁHRADNÍ šrouby na motokrosové přilby

### VÝMĚNA:

Šrouby připevněte na přilbu tam, kde byly připevněny původní.

Odšroubujte postupně všechny šrouby a vyjměte je ze skořepiny. Nandejte nový kšilt a našroubujte postupně všechny šrouby i s podložkami.

Když demontujete a zpětně montujete štítek, dbejte na to, aby jste neztratili přiložené podložky, při montáži proveďte správně umístění štítku. Pozor na přetažení závitu u šroubů.

Výrobce nezodpovídá za nesprávné použití nebo nesprávnou montáž.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Vyrobena v EU

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., [www.mefo.cz](http://www.mefo.cz)