
ACERBIS

NÁVOD K POUŽITÍ PŘILBY



AIRSTRIKE

ČESKÝ PŘEKLAD Z ITALŠTINY

UPOZORNĚNÍ

Před použitím přilby Acerbis si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro budoucí potřebu. Uvedené informace jsou velmi důležité pro vaši bezpečnost i pro zachování správné funkce přilby v průběhu času.

Pečlivě si přečtěte údaje na štítcích, včetně informací o příslušné normě nebo homologaci, kterou přilba splňuje.

Pokyny na následujících stranách vám pomohou s výběrem přilby, jejím správným nasazením, údržbou a s tím, kde a jak ji ukládat.

Vyvarujte se způsobů použití a jednání, které by mohly snížit nebo narušit ochrannou schopnost přilby.

Přilba Acerbis je navržena tak, aby při nošení omezovala některé typy zranění a předcházela jim. Žádná přilba vás však nemůže ochránit před všemi možnými nárazy. Jezděte opatrně.

Přilba vás nechrání před poraněním krku ani páteře.

Přilba je navržena tak, aby pohltila jeden silný náraz nebo úder. Každou přilbu, která utrpěla silný úder při pádu, nehodě nebo jiném nárazu, je nutné vyměnit.

Český překlad vychází z italského textu dodaného návodu. Zachována je původní struktura oddílů i označení v obrázcích.

1.0 VELIKOST A SPRÁVNÉ NASAZENÍ

UPOZORNĚNÍ: Volba velikosti je pro bezpečnost zásadní. Správnou velikost vyberte s pomocí autorizovaného prodejce Acerbis. Nikdy nepoužívejte přilbu, která je pro vaši hlavu příliš malá nebo příliš velká.

Pokud jste již velikost zvolili, ale nejste si jistí, zda je správná, vraťte se k autorizovanému prodejci Acerbis, aby ji zkontroloval a případně přilbu vyměnil.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nekupujte použité přilby ani si přilbu nepůjčujte. Nesprávná velikost může zvýšit riziko vážného zranění nebo smrti.


Příliš volná přilba se může při prudkém brzdění nebo nehodě posunout či sklouznout z hlavy. Při výběru správné velikosti postupujte podle následujících pokynů.

1.1 JAK URČIT SPRÁVNOU VELIKOST

Bezpečná přilba obepíná celou hlavu. Uchopte řemínky a nasaďte přilbu zcela na hlavu tak, aby hlava přiléhala k vnitřnímu i hornímu polstrování. Výstelka a lícnice musí těsně přiléhat; mezi hlavou a výstelkou nesmí zůstávat mezery.


UPOZORNĚNÍ: Po nasazení vždy ověřte, že máte volné zorné pole a dostatečný výhled pro řízení. Musíte moci volně dýchat a nic nesmí bránit proudění vzduchu uvnitř přilby.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte přiléhání přilby pohybem hlavy doprava a doleva, dopředu a dozadu. Zkuste přilbou pohybovat rukama. Pokud je příliš volná a klouže, vyzkoušejte menší velikost. Pokud tlak na hlavu obtěžuje nebo bolí, vyzkoušejte větší velikost.



ZKOUŠKA STAŽENÍ PŘILBY

Nyní proveďte takzvaný „ROLL OFF TEST“:



Přilbu zapněte. Jednou rukou uchopte bradovou část přilby a druhou se ji pokuste silou stáhnout zezadu. Pokud lze přilbu tímto způsobem sejmout, nemá správnou velikost nebo není správně nasazená a zapnutá.

OPAKUJTE UVEDENÉ KROKY, dokud nenajdete přilbu, která vaši hlavu dokonale a bezpečně obepíná a je správně zapnutá.

2.0 POUŽITÍ PŘILBY

Hlavní funkcí přilby je ochrana hlavy při nárazu. Ochrana vychází ze schopnosti jednotlivých použitých materiálů náraz pohlcovat. Proto pečlivě dodržujte následující pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika vážného zranění nebo smrti a pro zabránění poškození přilby:

- Přilba je určena výhradně pro jízdu na motocyklu. Nepoužívejte ji k jiným účelům, protože při nich není zaručena její ochranná schopnos.
- Nikdy nenastavujte příslušenství za jízdy. Přilbu nastavujte pouze tehdy, když stojíte.

3

- Zabraňte pádu přilby, a to i neúmyslnému. Pád může poškodit materiály a snížit jejich schopnost pohlcovat nárazy. Poškození nemusí být viditelné.
- S přilbou zacházejte opatrně, abyste nepoškodili její konstrukci. Máte-li pochybnosti o jejím stavu, obraťte se na autorizovaného prodejce Acerbis.
- Používejte pouze originální příslušenství určené pro vaši přilbu.
- Mezi hlavou a přilbou nic nenoste, aby se nesnížila její účinnost.

2.0 POUŽITÍ PŘILBY (POKRAČOVÁNÍ)

- Při jízdě mějte přilbu vždy řádně zapnutou, abyste co nejlépe využili její ochrannou schopnost.
- Nevystavujte přilbu benzínovým výparům ani přímému působení jiných rozpouštědel. Mohou poškodit skořepinu, ochrannou vrstvu, další součásti i mechanismy přilby.
- Nejezděte s přilbou zavěšenou na motocyklu. Kromě laku by se mohl poškodit také podbradní řemínek.
- Udržujte přilbu mimo dosah výfuku, výfukových plynů a zdrojů tepla, například vyhřátého zavazadlového kufru. Při letních zastávkách ji chraňte před přímým sluncem, zejména pokud má tmavou barvu.
- Přilbu Acerbis nijak neupravujte. Skořepinu neřežte ani nevrtejte, nevkládejte do ní šrouby a nepřelakovávejte ji. Neupravujte podbradní řemínek. Neodstraňujte spodní lem přilby ani lem průzoru, protože při nehodě by to mohlo být velmi nebezpečné. Neupravujte vnitřek přilby; zejména neřežte ani neodstraňujte části polystyrenu, čímž byste snížili schopnost pohlcovat nárazy. Používejte originální náhradní díly Acerbis.

  Zabraňte domácím zvířatům v okusování nebo poškrábání přilby a její vnitřní výstelky. Způsobené poškození může být neopravitelné.
- Nenechávejte přilbu na zpětném zrcátku ani na řídítkách, aby se nepoškodil její vnitřek.
- Nevystavujte přilbu intenzivním zdrojům světla. U fluorescenčních barev (žlutá, oranžová, červená, zelená) pamatujte, že tyto barvy nejsou světlostálé.

3.0 KONTROLA PŘILBY PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby přilba byla vždy v co nejlepším stavu pro používání.

- Zkontrolujte správnou funkci a dotažení šroubů a mechanismů. Plastové šrouby ani ostatní šrouby nepřetahujte, abyste nezpůsobili trvalé poškození.
- Zkontrolujte poškozené a opotřebené součásti i případné praskliny a lomy na vnější i vnitřní straně. V případě jejich výskytu přilbu vyměňte.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části výstelky a polstrování správně upevněné, aby přilba správně seděla.
- Zkontrolujte, zda se řemínek správně zapíná, je správně nastavený a není poškozený. Viz příslušný oddíl návodu.
-
-

4.0 UPÍNACÍ SYSTÉM

ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ ŘEMÍNKU

Podbradní řemínek utáhněte pod dolní čelistí co nejtěsněji, ale tak, aby nezpůsoboval bolest. Mezi krkem a řemínkem nesmí zůstat volný prostor. Zkuste mezi ně vsunout prsty a podle potřeby řemínek dotáhněte.

Dotažení řemínku je důležité, aby se přilba nemohla stáhnout z hlavy. Řemínek je dodáván ve standardní délce, kterou je nutné před použitím upravit.

4.0 ZAPÍNÁNÍ ŘEMÍNKU

A - DVA D-KROUŽKY

Po nasazení přilby správné velikosti podle předchozích pokynů protáhněte konec řemínku oběma kroužky ve tvaru D. Poté konec veďte přes jeden D-kroužek a zpět druhým podle obrázku A. Dotáhněte jej tak, aby byl pohodlně napnutý.

Pro rozepnutí zatáhněte za červené poutko připevněné k jednomu D-kroužku a řemínek vytáhněte podle obrázku A.

Délku nastavte posouváním řemínku v přezce. Mezi zapnutý řemínek a krk se má vejít jeden prst. Volný konec připevněte k červenému patentu, aby při jízdě nevlál.

> **UPOZORNĚNÍ: Červený patent slouží pouze k přichycení volného konce řemínku. Není bezpečnostním zapínáním.**

5.0 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Přilbu nikdy nečistěte palivem, ředidly ani čisticími roztoky či přípravky na sklo obsahujícími alkohol. Tyto látky mohou přilbu vážně poškodit, aniž by zanechaly viditelné stopy. Přilba by pak již neposkytovala nejvyšší možnou úroveň ochrany.

PŘILBA A SKOŘEPINA

Přilbu čistěte pouze vlažnou vodou (nikoli horkou!) s několika kapkami neutrálního mýdla nebo vhodnými speciálními přípravky. Nechte ji uschnout při pokojové teplotě, mimo přímé slunce a zdroje tepla.

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Používejte jemný roztok neutrálního mýdla a teplé vody. Nikdy nepoužívejte vroucí ani slanou vodu, benzen, rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.


S hledím zacházejte opatrně, abyste neodstranili vrstvu odolnou proti poškrábání a nepoškodili je. Pokud poškrábání nebo jiné poškození zhoršuje výhled, hledí vyměňte.

VNITŘNÍ VÝSTELKA A LÍCNICE

Perte šetrně v ruce s neutrálním mýdlem ve vodě o teplotě 30 °C. Opláchněte vlažnou vodou a nechte uschnout mimo přímé slunce.

Vnitřní části neperte v pračce ani nesušte v sušičce, aby se nepoškodila jejich pěnová výplň.


6.0 SOUČÁSTI PŘILBY



1	Kšilt
2	Plastový kryt
3	Horní odvod vzduchu
4	Vnější skořepina
5	Horní přívod vzduchu
6	Zadní odvod vzduchu
7	Spodní lem
8	Boční přívod vzduchu
9	Těsnění průzoru
10	Přední přívod vzduchu


6.1 KŠILT

DEMONTÁŽ - 1




Pro uvolnění vnějších úchytů uchopte kšilt po stranách a táhněte jej směrem ven. Plastové kryty není nutné demontovat.

DEMONTÁŽ - 2



Pro uvolnění horního úchytu zatlačte kšilt dolů.


MONTÁŽ



Jednotlivé kolíky postupně vložte do příslušných otvorů a pevně přitlačte. Detail na obrázku ukazuje uchycení kšiltu ke skořepině.


6.2 VNITŘNÍ VÝSTELKA

VYJMUTÍ ZADNÍ ČÁSTI



Zatáhněte za zadní část výstelky a uvolněte upevňovací patenty.


VYJMUTÍ PŘEDNÍ ČÁSTI



Přední část vyjměte opatrným uvolněním rámečku. Pro snazší demontáž začněte na jeho boku.


6.2 MONTÁŽ VNITŘNÍ VÝSTELKY

PŘEDNÍ ČÁST



Plastovou část zasuňte a zacvakněte do příslušných míst podél rámečku.


ZADNÍ ČÁST



V zadní části přilby zapněte patenty.

6.3 LÍCNICE

DEMONTÁŽ - 1




Tahem za lícnici směrem dolů uvolněte boční plastové spony.

DEMONTÁŽ - 2




Uchopte lícnici uprostřed a táhněte dolů, abyste uvolnili kolíky a lícnici vyjmuli.

MONTÁŽ - 1



Kolíky vložte do širší části otvorů a zatlačte nahoru. Ověřte, že drží. Nejprve zajistěte bod 1, poté body 2 a 3.

MONTÁŽ - 2




Plastové spony zacvakněte do příslušných úchytů.

SYSTÉM RYCHLÉHO UVOLNĚNÍ LÍCNIC


Používejte pouze v případě nouze.

1 - POUTKA




Vložte prst do červeného poutka přišitého k lícnici. Nejprve zatáhněte za přední poutko, potom za zadní.

2 - UVOLNĚNÍ



Opatrně táhněte směrem dolů. Tím se úchyty vysunou ze svých otvorů.

3 - VYJMUTÍ



Vyjměte lícnici a stejný postup zopakujte na druhé straně.