

Ochranná hrazda s hodinami na motocykel

Zapnutie:

Stlačením tlačidiel "S "+"M" zapnete hodiny. Tlačidlo "M" sa používa na prepínanie funkcií.

Hodiny:

Podržaním tlačidla "S" aktivujete nastavenia, kliknutím na tlačidlo "S" pridáte jednotky. Stlačením tlačidla "M" prepínate medzi minútami/hodinami. Po nastavení času počkajte bez stlačenia alebo stlačte "M "+"S", aby ste uložili nastavenia.

Stopky:

Stlačením tlačidla "S" aktivujete stopky. Následne stlačte tlačidlo "S", aby ste zastavili čas.

Podržaním tlačidla "S" vynulujete stopky.

Časovač:

Stlačením a podržaním tlačidla "S" aktivujete nastavenie. Stlačením tlačidla "S" pridáte jednotku. "M" sa používa na prepínanie medzi hodinami a minútami. Po výbere času počkajte a výber sa potvrdí. Stlačením tlačidla "S" spustíte/zastavíte časovač. Reštartovanie sa vykoná stlačením tlačidla "S "TOT: Celkový čas, počas ktorého bol bicykel naštartovaný. Keď sú hodiny zapnuté, načítajú sa automaticky. JOB/1: Aktuálny precestovaný čas. Dá sa resetovať. Stlačením tlačidla "S" reštartujete čas. SVC: Interval údržby. Podržaním tlačidla "S" aktivujete nastavenia ponuky. Tlačidlami "M" a "S" posúvate jednotky nahor a nadol. Po výbere času (v hodinách) už nič nestláčajte a čas sa nastaví. Po uplynutí času bude displej blikať. Sen-: Podržaním tlačidla "S" aktivujete ponuku citlivosti na vibrácie. Pomocou tlačidiel "M" a "S" sa pohybuje v ponuke, aby ste určili, ako citlivé majú byť hodiny.

Vypnutie:

Podržaním "M "+"S" sa na hodinách zobrazí "Loc" a hodiny sa vypnú. Nevypína sa automaticky a hodiny musia byť počas prepravy vypnuté. Keď sú hodiny zapnuté, môžu odčítať MTH aj počas prepravy.

Po skončení životnosti výrobok ekologicky zlikvidujte.

Vyrobené v EÚ

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz